



## **Aufbauanleitung Vorderwand Sonnendach Vision**

Sehr geehrter Camper,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf eines Produktes unserer Produktion. Beachten Sie bitte die beiliegenden Hinweise zum Aufbau und die in unseren Aufbau- und Pflegehinweisen. So ist gewährleistet, dass Sie möglichst lange Freude an unseren Produkten haben.

Bedenken Sie bitte immer, dass Sie ein Sonnendach gekauft haben. Bei schlechtem Wetter ist ein Sonnendach nur bedingt oder gar nicht zu verwenden. Je nach Bauart müssen die Sonnendächer bei Regen und Sturm abgebaut werden. Ein Sonnendach kann ein Vorzelt nicht voll ersetzen. Allerdings haben wir neuerdings auch Zelte im Programm, die die Vorteile beider Systeme miteinander verbinden. Beachten Sie bitte aber auch hier die Aufbauanleitung.

Zum Lieferumfang gehören:

Vorderwand  
Abspannmaterial

Der Aufbau:

Prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie alle benötigten Teile erhalten haben und sortieren Sie diese entsprechend vor. Befestigen Sie die Vorderwand, indem Sie diese auf die Bogenstange und den Stoff Ihres Sonnendaches aufclipsen. Die Halterungen sitzen dabei außen. Halten Sie den Türreißverschluss geschlossen. Lösen Sie gegebenenfalls Ihr Aluminiumgestänge und bringen Ihr Sonnendach auf die nötige Breite und somit die Vorderwand auf Spannung. Spannen Sie dann Ihre Vorderwand ab. Achten Sie bitte darauf, dass die Clipse möglichst gerade auf der Stange sitzen, da es sonst zur Faltenbildung kommen kann.

Beachten Sie bitte auch noch unsere Pflegehinweise und die allgemeinen Punkte unserer Aufbauanleitung. Als sinnvolles Zubehör empfehlen wir die Dachstangen, die bei Ihrem Händler erhältlich sind.

Da es sich um ein Sonnendach der neuen Generation handelt, wären wir sehr froh von Ihren Erfahrungen und Erlebnissen sowie evtl. Verbesserungsvorschlägen zu hören. Zögern Sie bitte nicht, uns zu schreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erholung mit Ihrem Vorzelt.

Ihre  
Wigo – Zelte GmbH & CO.KG